


# Hepco & Becker



KFT.00.152.110  
Revision: 01


**1** Senkschraube mit Innensechskant  
Counter Sunk Screw



M6 x 16 DIN 7991

Anzahl/ Pcs. 4

**4** Senkschraube mit Innensechskant  
Counter Sunk Screw



M6 x 25 DIN 7991

Anzahl/ Pcs. 4

**6** Unterlegscheibe  
Washer



A 6,4 DIN 9021

Anzahl/Pcs. 4

**Achtung:**  
ggf. Unterlegscheibe (6)  
montieren, wenn nicht  
ausreichend Spannung  
vorhanden.

**Note:** mount  
washer (6), if the  
side case is not  
tighten enough.

**2** Spannwinkel  
Clamping Part



KFT.00.152.028

Anzahl/ Pcs. 2

**5** Mutter mit Bund  
Lock Nut



M6 DIN 6927/b

Anzahl/ Pcs. 8

**7** Gummidämpfer  
Rubber Element



KFT.00.152.022

Anzahl/ Pcs. 8

**Achtung:**  
Gummidämpfer (7)  
nicht in Verbindung mit  
GOBI/Xplorer-Koffern  
verwenden.

**Note:** Don't use the  
rubber elements (7)  
with GOBI/Xplorer  
sidecases.

**3** Hinterschlussprofil  
Locking Device



KFT.00.152.008

Anzahl/ Pcs L/R 2

SW-MOTECH GmbH & Co. KG  
Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
-Germany-

Tel.: ++ 49 (0) 6425 816 800  
Fax: ++ 49 (0) 6425 816 810

www.sw-motech.com

