Rahmenstopfen

frame cover | coperchi per telaio | capuchons pour cadre | cubiertas para armazon

Art.-Nr: 42742-202





Rahmen und Stopfen vor der Montage entfetten. Lockere Stopfen mit ein wenig Silikon oder Rescue Siliconband einkleben!

Degrease Frame and Covers before mounting. Paste the loose frame cover into with a little silicone or Rescue silicone tape!

Dégraisser le cadre et les bouchons avant le montage. Passer un peu de silicone ou de bande de silicone rescue sur les bouchons détendus