Anbauanleitung Fitting Instructions Istruzione

Bestell Nummer / Part Number / Codice: 31410/31411

BMW Fahrerrastenverlegung / Rider Footrest Lowering

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.

1. Demontieren Sien die Sicherungsklammer (Bild A1) am Bolzen der Fahrerraste und ziehen Sie die Bolzen nach oben heraus (A2). Entfernen Sie die Fahrerraste (A3)
2. Montieren Sie jetzt die Rastenverlegung am Fahrzeug mit dem mitgelieferten Bolzen und Sicherungsring. Drehen Sie die Madenschraube mit einem 3er Inbsschlüssel fest. (Bild B)
3. Befestigen Sie mit dem originalen Bolzen (Bild C2) die Fahrerraste an der Verlegung. Achten sie auf die richtige Lage der Feder und sichern den Bolzen mit dem Sicherrungsring. (Bild C3)
4. Zum Einstellen des Bremspedals lösen Sie die Einstellmutter (Bild D1) und drehen die Schubstange soweit hinein, bis das Bremspedal in der richtigen Position steht. Drehen Sie die Kontermutter (D1) wieder fest. Stellen Sie nun die Anschlagschraube (D2) so ein, dass an der Zunge des Bremslichschalters ein Spiel von 2 mm entsteht (Bild E). Sollte die Anschlagschraube zu kurz sein, tauschen Sie sie durch die mitgelieferte Schraube M6x40 aus. Vergessen Sie nicht die Kontermutter (E1) wieder festzudrehen.
5. Das Einstellen der Schaltung erfolgt durch das Entfernen des Sicherungsringes am Kugelgelenk (Bild F1), danach können sie die Kugelpfanne vom Kugelkopf wegdrücken. Lösen Sie die Kontermutter (Bild F2) und Schrauben die Kugelpfanne soweit heraus bis der Schalthebel in der gewünschten Position steht. Kontern Sie die Kontermutter wieder, drücken die Kugelpfanne wieder auf den Kugelkopf und sichern ihn mit dem Sicherungsring.

Thank you for purchasing our product.

Please follow these instructions for an easy installation:

1. Remove the safety (cotter) pin of the rider's footrest pivot (Image A1), and remove the pin by pulling it upwards (A2). Remove the footpeg (A3).
2. Install the lowering bracket onto the bike. Use the provided pin (Image B1) and secure with a supplied new cotter pin (B2). Use a 3 mm "Allen" wrench and tighten the set screw inside the bracket (B3). This takes up the slack and ensures the lowering brackets are solidly mounted.
3. Install the footpeg into the lowering bracket (C1) with the original pin (C2). Make sure the spring is in the correct position. Secure with a supplied new "E" clip (B3)
4. To adjust the brake pedal position, first loosen the locknut (Image D1), then turn the adjustment rod until the desired pedal position is reached. Make sure to re-tighten the (D1) locknut! Now adjust the stop bolt (D2). Loosen the stop bolt locknut (Image E2) and turn the bolt until it has a 2 mm clearance between bolt head and the stop (Image E). If the bolt is too short, replace it with the supplied M6x40 bolt. Tighten the lock nut(E1). Note: This stop bolt also activates the brake light, make sure the brake light functions correctly before riding!
5. To adjust the gear lever position, remove the wire retaining clip from the ball socket (Image F1) and pop off the socket from the ball. Loosen the lock nut (F2), and turn the socket until the pedal is in the desired position. Re-tighten the locknut, fit the socket onto the ball and refit the retaining clip.













News, Shop, Downloads und Informationen: **www.wunderlich.de**
Alles um das Thema Navigation: **www.navigation.wunderlich.de**

The latest catalogue sections and news: **www.wunderlich.de/update**
Fitting instructions download (full colour): **www.wunderlich.de/manuals**

Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bitte beachten Sie , dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte diesen angepasst werden müssen.

General note: Our fitting instructions are written to the best of our knowledge but specifications or details may change. If you have difficulties or have doubts with fitting this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice. Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in those circumstances.

Note generali: Le nostre istruzioni di montaggio sono scritte al meglio delle nostre possibilità ma dettagli o specifiche possono venire variate. Se avete difficoltà o dubbi sul montaggio di questo accessorio vi invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario BMW o alla vostra officina di fiducia.Prendete nota che in qualche caso per tolleranze relative al veicolo al di fuori del nostro controllo alcuni accessori possono necessitare di aggiustamenti appropriati. In questo caso non possiamo garantire un perfetto montaggio.

Copyright by Wunderlich





Achtung !
wir bitten Sie Ihre Fußstellung an die geänderten Umstände anzupassen, da nach der Montage der Fußrastentieferlegung, der Bremshebel nicht mehr im selben Verhältnis zur Fußraste wie im Originalzustand steht.

Bitte achten Sie darauf das Sie während der Fahrt den Bremshebel nicht kontinuierlich betätigen.

Attention.
Le montage du mécanisme de déplacement du repose-pieds modifie le rapport avec le support,
veuillez en conséquence adapter votre position de pieds en fonction de ces changements;

De plus, veillez à ne pas actionner le levier de frein en continu, durant la conduite.

Attention!
We ask you to align your foot position to the new circumstances, since according to the assembly of the footrest lowering relation of the brake lever has no longer the same proportion to the footrests as in original condition.

Please take care of not using continuously brake lever, while driving.

¡Atención!
Es muy importante que después de haber montado el producto, usted adapte la posición de colocación de los pies a la nueva ubicación de los reposapies, ya que el pedal de freno guarda ahora una relación de distancia distinta a la que tenía el reposapies en su estado original.

Por favor ponga especial cuidado en no accionar constantemente el pedal durante la conducción

Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bitte beachten Sie , dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte diesen angepasst werden müssen.

General note: Our fitting instructions are written to the best of our knowledge but specifications or details may change. If you have difficulties or have doubts with fitting this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice. Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in those circumstances.

Note generali: Le nostre istruzioni di montaggio sono scritte al meglio delle nostre possibilità ma dettagli o specifiche possono venire variate. Se avete difficoltà o dubbi sul montaggio di questo accessorio vi invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario BMW o alla vostra officina di fiducia.Prendete nota che in qualche caso per tolleranze relative al veicolo al di fuori del nostro controllo alcuni accessori possono necessitare di aggiustamenti appropriati. In questo caso non possiamo garantire un perfetto montaggio.

Copyright by Wunderlich